


Türupdate PPD – SALTO SVN




Türe via PPD updaten

PPD-Gerät via mitgeliefertem USB-Kabel am USB-Anschluss des PCs anschließen



In der SALTO Space Software unter System im Menü PPD den/die Zutrittspunkt(e) auswählen der upgedatet werden soll(en).

Anschließend auf das PPD übertragen.



Auf dem Display des PPD „Update Türliste“ auswählen, mit OK bestätigen.



Danach wird die erste Türe der übertragenden Liste angezeigt.


Wir das PPD mit mehreren Türen beladen, muss die exakte Reihenfolge laut PPD **nicht** eingehalten werden! Es können die Türen individuell upgedatet/aktualisiert werden.

Jetzt über das PPD-Kabel oder über die NFC-Schnittstelle die Türe(n) aktualisieren.

***XS4 GEO, XS4 Original, XS4 Locker, AElement via Kabel
XS4 One, XS4 Mini, AElement Fusion via NCF (PPD800 mit NFC Funktion notwendig)***

Siehe auch Übersicht von Seite 12, Beispiele siehe nachfolgende Seite.

Beispiel über Kabel



 Steckrichtung des Kabels
beachten!

Beispiel über NFC



Sobald am PPD die Meldung „Übertragen“ angezeigt wird, ist die Aktualisierung der Türe fertiggestellt.
Nach der Türaktualisierung müssen die Daten wieder zurück in die Software geladen werden.
Hierzu einfach das PPD wieder am PC via USB anschließen und in der SALTO Software unter System auf PPD klicken.